

Nassverklebeanleitung für Folien

Bitte halten Sie folgende Dinge bereit: Eine saubere Sprühflasche, ein flaches Plastikteil oder ein Raket, Klebeband, Papierhandtücher, Glasreiniger, ggf. eine Glasschaber Klinge. Bei größeren Folien sollten Sie unbedingt zu zweit arbeiten!

1. Reinigen Sie bitte zunächst gründlich Ihre Fensterscheibe. Sie können einen handelsüblichen Glasreiniger dazu benutzen. Bitte entfernen Sie, falls erforderlich, mit einer Glasschaber Klinge Schmutzreste von der Scheibe! Füllen Sie nun Ihre Sprühflasche mit sauberem Wasser und geben Sie ein paar Tropfen Wasseradditiv (ca. 1ml pro 1Liter) dazu um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Sollten Sie kein Wasseradditiv zur Hand haben, so benutzen Sie PH-neutrales Babyshampoo. Verwenden Sie kein Spülmittel!
2. Besprühen Sie die Montagefläche (Fensterscheibe) mit Wasser und ziehen Sie die Klebefolie vom Trägerpapier ab.
3. Besprühen Sie nun die klebende Oberfläche der Folie mit Wasser. Die Oberfläche sollte so nass sein, dass sich ein Wasserfilm zwischen Montagefläche und Folie bilden kann.
4. Legen Sie nun die Klebefolie auf die Fensterscheibe. Dank des Wasserfilms können Sie die Folie jetzt optimal hin und her bewegen um diese zu justieren.
5. **Wichtig:** Besprühen Sie jetzt auch die nichtklebende Seite der Klebefolie, dies erleichtert Ihnen die Arbeit mit dem Raket und schützt die Folie.
6. Drücken Sie nun den Wasserfilm mit dem Raket oder dem Plastikteil von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Es sollte sich kein Restwasser mehr unter der Klebefolie befinden! Den Plastik-Raket können Sie mit einem Papierhandtuch umwickeln um damit Kratzer zu vermeiden.
7. Schneiden Sie nun überflüssige Folie an den Rändern mit einem Cuttermesser ab. Achten Sie darauf die Fenstergummis nicht zu beschädigen.
8. Entfernen Sie nun mit einem Papiertuch das überschüssige Wasser und tupfen Sie Übergänge von Folie zu Scheibe vorsichtig ab. Die Übergänge drücken Sie nochmals mit Ihrem Raket an. Lassen Sie die Folie gut trocken und warten Sie 1-2 Wochen mit der ersten Reinigung. Benutzen Sie bitte keine harten Gegenstände wie Bürsten, Klingen und starke Reiniger. Eventuelle Weißfärbungen des Acrylatklebers (bei Milchglasfolie) verschwinden je nach Witterung i.d.R. nach wenigen Tagen!

